



## Einstell-Nadellager RPNA35/52 (Baureihe RPNA)



## ohne Innenring

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

Fw 35 mm D 52 mm С 20 mm Toleranz: +/-0,5 47,5 mm D<sub>1</sub> 0,8 mm rmin m 131 g Gewicht  $C_r$ 27500 N dynamische Tragzahl, radial C<sub>0</sub>r 41500 N statische Tragzahl, radial Cur 7300 N Ermüdungsgrenzbelastung radial 12900 1/min Grenzdrehzahl nG



